下载路径:https://github.com/MSOpenTech/redis/tags

进入CMD界面 , 转到redis安装目录下 例如:安装路径为:D:\Program Files\Redis-x64-3.2.100 见图:

> redis学习网站 http://www.redis.net.cn/

上面虽然启动了redis服务,但是等cmd界面关闭,服务就停止了下面的命令是设置windows服务命令 redis-server –service-install redis.windows-service.conf –loglevel verbose

redis常用服务命令

卸载服务: redis-server -service-uninstall

开启服务: redis-server -service-start

停止服务: redis-server –service-stop

Microsoft Windows [版本 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:\Users\李红太>d:_ D:\>cd D:\Program Files\Redis-x64-3.2.100 D: Program Files Redis-x64-3.2.100>redis-server redis.windows.conf Redis 3.2.100 (000000000/0) 64 bit Running in standalone mode Port: 6379 PID: 8504 http://redis.io [8504] 03 Mar 10:08:46.360 # Server started, Redis version 3.2.100 [8504] 03 Mar 10:08:46.361 * The server is now ready to accept connections on po rt 6379